

Neat Bar & Neat Pad

دليل المستخدم



neat.

Neat Bar

نظام التعاون



يتضمن Neat Bar كاميرا ومكبرات صوت وميكروفونات ومستشعرات بيئية، جميعها في تصميم واحد صغير الحجم.

نظام Neat Bar عبارة عن جهاز اجتماعات صغير الحجم ومزود بإمكانات عالية.

"Neat Pad" يأتي Neat Bar وبرفقة وحدة تحكم "Scheduling" وشاشة عرض جداول المواعيد ". Display



يتوفر الجهاز حالاً مثالياً يضيف إمكانات الصوت والفيديو فائقة الجودة إلى أماكن اجتماعاتك الشخصية والجماعية.

إعداد يسير





تحتوي العبوة على كل ما تحتاجه، بما في ذلك كُتيفات تثبيت وكابلات وتعليمات استخدام واضحة؛ حتى يتمكن أي شخص من التركيب والإعداد بسهولة أعلى أو أسفل شاشة واحدة أو اثنتين.


كُتيبة التثبيت على الحائط



كُتيبة تثبيت الشاشة



حامل الطاولة



Neat Bar




يأتي Neat Bar وبرفقة كل شيء تحتاج إليه لبدء العمل، بما في ذلك الكبلات وكثيفة التثبيت على الحائط وكثيفة تثبيت الشاشة وحامل الطاولة.

محتويات العبوة


عدد ٤ مسامير M6 (٢٤ مم / ٠,٩٤ بوصة) لـكثيفة التثبيت
عدد ٤ مسامير M8 (٢٤ مم / ٠,٩٤ بوصة) لـكثيفة التثبيت VESA
عدد ٢ مباعدة لإحكام تثبيت كثيفة تثبيت شاشة التلفزيون
عدد ١ مفتاح سداسي ٥ مم لـكثيفة تثبيت الشاشة
عدد ١ مفتاح سداسي ٢ مم لمهايئ التثبيت

جهاز الصوت والفيديو المتكامل: Neat Bar
كل HDMI: ٢ متر (٦,٥ أقدام)
كل إيثرن特: ٣ أمتار (٩,٨ أقدام)
سلك الطاقة: ٣ أمتار (٩,٨ أقدام)
مهائي التثبيت وكثيفة التثبيت على الحائط وكثيفة تثبيت الشاشة وحامل الطاولة

كثيفة التثبيت على الحائط كثيفة تثبيت الشاشة حامل الطاولة مهائي التثبيت Neat Bar



أدخل كثيفة التثبيت المحددة في مهائي التثبيت وأحکم تثبيتها باستخدام المفتاح السداسي.



مسامير التثبيت على الحائط غير مرغبة. يجب عدم إجراء التثبيت على الحائط إلا بواسطة فني مؤهل بما يتوافق اللوائح المعتمد بها في المرفق أو البلد. يجب أن تتمتع قطع وأدوات التثبيت على الحائط بالقدرة الكافية على تحمل نقل المنتج بأمان.



Neat Pad




تعمل لوحة Neat Pad كوحدة تحكم لشريط Bar، ويمكن أيضًا تهيئتها لتكون شاشة عرض جداول مواعيد لغرفة الاجتماع. فهي تأتي وبرفقتها جميع ما تحتاج إليه لبدء العمل، بما في ذلك الكابلات وخيارات التثبيت.

محتويات العبوة

عدد 4 مسامير M4 (٧,٥ مم / ٠,٣٠ بوصة) لكتيفة التثبيت على الحائط
عدد 3 مسامير M4 (٤,٧ مم / ١,٩ بوصة) لكتيفة التثبيت الجانبية
عدد 1 مفتاح سداسي ٢,٥ مم لمهاينات التثبيت
عدد 1 مفتاح سداسي ٢ مم لإحكام تثبيت Neat Pad في كتيفة التثبيت على الحائط

عدد 2 كبل إيثرنت: ٣ أمتار (٩,٨ أقدام) + مهابي طاقة عبر الإيثرنت "PoE" ٥ أمتار (١٦,٤ قدمًا)
مهابي تثبيت وكتيفة تثبيت جانبية وكتيفة تثبيت على الحائط




مسامير التثبيت على الحائط غير مرغبة. يجب عدم إجراء التثبيت على الحائط إلا بواسطة فني مؤهل بما يتواافق اللوائح المعتمد بها في المرفق أو البلد. يجب أن تتمتع قطع وأدوات التثبيت على الحائط بالقدرة الكافية على تحمل ثقل المنتج بأمان.



الثبيت والفك


الثبيت

أدخل Neat Bar في خيار التثبيت المحدد (١). بعد إدخالها بالكامل، أمل Neat Bar للخلف أفقياً وتحقق من إحكام تثبيتها من خلال سحبها ناحيتك.




الفك

لفك Neat Bar من خيار التثبيت المحدد، أمل الوحدة إلى زاوية الإمالة القصوى (١) واسحب الوحدة بعناءة تجاهك (٢).



تحذير: لا تترك Neat Bar في موضع زاوية إمالة قصوى بحيث يكون المؤشر الأحمر مرئياً؛ إذ إن تلك الوضعية غير مؤمنة بناطص القفل.



الحجم والوزن

Neat Bar

العمق: ٧٦ مم (٣ بوصات)
الوزن: ١,٧ كجم (٣,٧٥ أرطال)


العرض: ٥٥٦ مم (٢١,٩ بوصة)
الارتفاع: ٧٦ مم (٣ بوصات)



Neat Pad

العمق: ١٢٧ مم (٥ بوصات)
الوزن: ٥٢٠ كجم (١,١٥ رطل)

العرض: ١٩٨ مم (٧,٨ بوصات)
الارتفاع: ٤٢ مم (١,٧ بوصة)





الإعداد والتوصيل

متطلبات الإعداد الكامل

الإعداد

شاشة عرض
اتصال بالإنترنت
خدمة فيديو

استخدم الكابلات المرفقة لإعداد Neat Bar. وصلّي الكابلات وفقاً للرسم التوضيحي.
الكابلات المميزة بعلامة مرفقة. الكابلات المميزة بعلامة اختيارية وغير مطلوبة للاستخدام الأساسي للنظام.



معلومات إضافية حول المنتج

<https://neat.no/bar>

المتطلبات البيئية

درجة حرارة التشغيل المحيطة: من ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية (من ٣٢ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت)

درجة حرارة التخزين: من ١٥٠ إلى ٦٥ درجة مئوية (من ٥ إلى ١٤٩ درجة فهرنهايت)

الرطوبة النسبية: من ٪٢٠ إلى ٪٨٠